

POSTO FLEX STONE

Εγχειρίδιο τοποθέτησης του εύκαμπτης πέτρας .

1. Εργαλεία για την τοποθέτηση :

- α) χτένα πλακιδίων
- β)μυστρί κοντό
- γ)σφουγγάρι αφρολέξ παχύ π.χ. από στρώμα ή καναπέ
- δ) δύο κουβάδες 15 ή 20 lit. Άδειους
- ε)αναδευτήρα που μπαίνει στο κρουστικό δρεπάνι

2. Προετοιμασία προμόνωσης :

- α) Εάν ο τοίχος έχει χρώμα με ένα σκεπάρνι με την μύτη του κάνουμε τρύπες στον τοίχο.
- β) Σε έναν κουβά ανακατεύουμε ένα λίτρο ρητίνη και μία ή δύο χούφτες σκόνη για να γίνει μια αραιή κρέμα και απλώνετε στον τοίχο με μία ασφατόβουρτσα για να εισχωρήσει στους πόρους και της τρύπες που έχουμε δημιουργήσει.

3. Προετοιμασία τοποθέτησης :

- α)Σε έναν κουβά 15ή20λιτρ. Το γεμίζουμε μέχρι την μέση νερό και βάζουμε το σφουγγάρι μέσα.
- β)Στον δεύτερο κουβά ανακατεύουμε ½ ρητίνη και ½ σκόνη με τον αναδευτήρα.
- γ)Τοποθετούμε στον τοίχο ράμμα αλφαδιασμένο .

4. Τοποθέτηση :

- α) Ξεκινάμε από το πάνω μέρος του τοίχου κάτω από το ράμμα απλώνουμε την κόλλα μας με το κοντό μυστρί στον τοίχο και έπειτα με την χτένα πλακιδίων τραβάμε με τα δόντια της. Τώρα στην επιφάνεια με τις γραμμές που έχουμε δημιουργήσει ακουμπάμε την πέτρα μας που είναι σαν πλακάκι πάνω στον τοίχο και το πιέζουμε καλά πάνω στον τοίχο για να μην εγκλωβίσουμε αέρα μέσα του και το υλικό που εκχειλίζεται γύρω από την πέτρα το τραβάμε με το δάχτυλο κάνοντας και τον αρμό .
- Έπειτα παίρνουμε το βρεγμένο σφουγγάρι και με μαλακές κινήσεις καθαρίζουμε την επιφάνεια.

POSTO FLEX STONE

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΑΣ

Π.Χ. 15χ 30 CM

α) σε ένα φύλλο Πέτρας το κόβουμε στην μέση εδώ θα γίνει 15X15 CM

β) τα άκοπα φύλλα πέτρας 15χ 30 CM

α	β	β	β	β	α
β	β	β	β	β	β
α	β	β	β	β	α
β	β	β	β	β	β